

Instructions pas-à-pas

Targa Traveller 1534

Mise à niveau / Installation complète

Windows[®] 7

Table des matières

1. Mise à niveau de Windows Vista [®] vers Windows [®] 7.....	2
1.1 Remarques spéciales :	4
2. Installation complète de Windows [®] 7	5
2.1 Remarques spéciales :	5
3. Support technique	5

Révision 0.8 Octobre 2009

1. Mise à niveau de Windows Vista® vers Windows® 7

Windows® 7 ne supporte pas de mise à niveau directe depuis Windows Vista®.

L'installation utilisera tous les pilotes Windows® qui sont déjà installés. En cas d'utilisation de l'outil de restauration du système après la mise à niveau vers Windows® 7, seule l'installation d'origine de Windows Vista® sera restaurée et vous devrez effectuer à nouveau la mise à niveau vers Windows® 7.

Ce dont vous avez besoin

Assurez-vous que vous avez bien reçu une mise à niveau Windows® 7 complète, à savoir un disque Windows® 7 et une étiquette COA (certificat d'authenticité) comportant une clé de produit Windows® 7.


IMPORTANT : Veillez à réaliser une copie de sauvegarde de tous vos fichiers et documents personnels sur une clé USB, un disque dur externe ou un DVD.

Microsoft® et Targa GmbH ne pourront être tenus pour responsables des éventuelles pertes de données résultant de la mise à niveau vers Windows® 7.


Allumez votre ordinateur et activez la connexion à Internet, dans la mesure du possible.

Procédez comme suit


1. Insérez le disque de mise à niveau Windows® 7 dans votre lecteur de DVD et, dans le menu de lancement automatique, sélectionnez « Exécuter setup.exe ». Acceptez les entrées de contrôle des comptes utilisateurs de Windows®.




2. Dans la fenêtre d'installation de Windows®, sélectionnez « Installer maintenant » et acceptez le Contrat de licence de l'utilisateur final.



3. Téléchargez toutes les mises à jour requises pour votre installation. Il est possible qu'après le téléchargement des mises à jour, il soit nécessaire de relancer l'installation de Windows® 7.



4. Sélectionnez le type d'installation « Mise à niveau ». Il est possible que votre ordinateur redémarre plusieurs fois pendant l'installation de Windows® 7.



Au début de l'installation de la mise à niveau, un test de compatibilité est exécuté. Un rapport résumé des compatibilités vous informera des programmes qui ne fonctionneront plus après la mise à niveau vers Windows® 7 et que vous devrez donc réinstaller.

5. Une fois l'installation de Windows® 7 terminée, vous devrez configurer votre Windows®. Cette configuration comprend le renseignement de la clé de produit Windows®, le réglage de la date et de l'heure ainsi que de la localisation du réseau.
6. Activez votre installation de Windows® 7 de manière à pouvoir utiliser votre système d'exploitation sans aucune restriction.
7. Vérifiez votre installation de Windows® 7 et assurez-vous que tous les périphériques fonctionnent correctement.
8. Il se peut qu'après l'installation de Windows® 7, certains pilotes doivent être réinstallés. Les pilotes nécessaires pour Windows® 7 sont disponibles sur notre page d'accueil, à la section Assistance.

Informations utilisateur - Restauration du système avec Windows® 7

Votre ordinateur Targa comprend un outil de restauration du système qui vous permet de restaurer le système d'exploitation en cas de dommages. Cependant, après avoir entièrement installé Windows® 7 et avant d'installer tout autre programme, nous vous recommandons fortement de créer une image du système (pour cela il vous faudra un DVD double couche inscriptible ou un disque dur externe) ainsi qu'un disque de restauration du système (pour cela il vous faudra un DVD inscriptible).

Menu Démarrer de Windows® 7 - Tous les programmes – Maintenance – Sauvegarde et restauration.

Utilisation de l'outil de restauration de système de Windows® 7

Après avoir allumé votre ordinateur et juste avant le début du chargement de Windows® 7, appuyez sur la touche « F8 » de votre clavier. Dans le menu d'amorçage de Windows® 7, sélectionnez « Repair computer ». Le module de réparation offre plusieurs options de diagnostic et de dépannage. L'option « Reinstall computer » déplace la version défectueuse de Windows® 7 dans un dossier appelé Windows.Old et réinstalle le système complètement (avec sa configuration d'usine par défaut).

1.1 Remarques spéciales :

Logiciel :

Si vous avez installé le logiciel ANTIVIRUS de Bullguard, il est possible que, selon la version, certains composants du programme (par exemple, le FIREWALL) ne fonctionnent pas correctement sous Windows® 7. Dans ce cas, veuillez contacter le fabricant du logiciel

<http://www.bullguard.com/support/ask-us-a-question.aspx> ou support@bullguard.com

2. Installation complète de Windows® 7

Ce dont vous avez besoin

Assurez-vous que vous disposez d'une licence valide de la mise à niveau Windows® 7 avec un certificat d'authenticité (autocollant COA) et que vous avez votre clé de produit Windows® 7. IMPORTANT : Veillez à réaliser une copie de sauvegarde de tous vos fichiers et documents personnels sur une clé USB, un disque dur externe ou un DVD. Microsoft® et TARGA GmbH ne pourront être tenus pour responsables des éventuelles pertes de données résultant de l'installation de Windows® 7.

Procédez comme suit

1. Insérez le support contenant Windows® 7 et sélectionnez « Installer maintenant ».
2. Lisez et acceptez le Contrat de licence.
3. Lorsque vous installez complètement Windows® 7, vous n'avez pas besoin de télécharger des mises à jour.
4. Sélectionnez le type d'installation « Custom (advanced) ».
5. Lorsque le message « Où souhaitez-vous installer Windows ? » apparaît, sélectionnez votre partition de destination. Remarque : Vous devez exécuter l'installation de Windows à partir du disque d'installation afin de pouvoir réaliser des partitions. Lors de l'installation de Windows® 7 sur une partition qui contient déjà une ancienne version de Windows, ses fichiers et dossiers seront déplacés vers un dossier appelé Windows.Old. Vous pourrez accéder aux fichiers contenus dans le dossier Windows.Old, mais vous ne pourrez pas utiliser l'ancienne version de Windows.
6. Windows® 7 va alors être installé. Ce processus peut prendre jusqu'à une heure. Ne retirez pas le disque d'installation jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
7. Configurez Windows en fonction de vos besoins (paramètres de région et de langue, nom de l'utilisateur et de l'ordinateur, clé de produit).
8. Sur l'écran « Protéger votre ordinateur et améliorer automatiquement Windows », sélectionnez « Utiliser les paramètres recommandés ».
9. L'installation de Windows® 7 va se terminer.
10. Activez votre installation de Windows® 7 et lancez une mise à jour Windows® (mises à jour requises et recommandées).

2.1 Remarques spéciales :

Logiciel :

Si vous avez installé le logiciel ANTIVIRUS de Bullguard, il est possible que, selon la version, certains composants du programme (par exemple, le FIREWALL) ne fonctionnent pas correctement sous Windows® 7. Dans ce cas, veuillez contacter le fabricant du logiciel

<http://www.bullguard.com/support/ask-us-a-question.aspx> ou support@bullguard.com

3. Support technique

Pour obtenir une assistance technique à propos de la mise à niveau Windows® 7, veuillez nous contacter par le biais du formulaire d'assistance situé à l'adresse

https://service.targa.de/supportform.php?lang_id=1&artdesc=&serial=

Votre équipe d'assistance Targa